



PRODUCTINFORMATIE

SPEED CORNER 90

Technische gegevens

Lengte:	2,7 m
Breedte:	40x40 mm
Gebruiksgebied:	Binnenshuis op met papier beklede gipsplaten
Bewaren	Droog
Verpakking:	Doos met 100 hoekbeschermers

- Bescherming van uitwendige hoeken binnenshuis.
- Voor met papier beklede gipsplaten.
- Zelfklevende tape voor snelle en eenvoudige montage.
- Hoeft niet te drogen, kan direct worden gestuct.
- Gemaakt van recyclebaar polystyreen.
- Gemakkelijk op de juiste lengte te knippen met een gewone schaar.
- Stevige en vochtbestendige verpakking.



PRODUCTBESCHRIJVING

Speed Corner 90 is een hoekbeschermer voor met papier beklede gipsplaten binnenshuis. De hoekbeschermer is snel en gemakkelijk te monteren aangezien hij voorzien is van zelfklevende tape en volledig zonder gereedschap gemonteerd kan worden. Het product heeft een scherpe rand om tegen te plamuren. Speed Corner beschermt en zorgt voor rechte hoeken van 90 graden. Het is geschikt voor alle soorten uitwendige hoeken zoals nissen en inkledingen. De hoekbeschermer is gemaakt van milieuvriendelijk en recyclebaar polystyreen. Mag worden gebruikt in gebouwen met Nordic Swan Ecolabel maar kan niet worden geregistreerd in de portal voor woningbouwproducten van Nordic Swan Ecolabel.

GEBRUIK

Te gebruiken met een plamuur dat goedgekeurd is conform de CE-markering EN 13963. Speed Corner is bedoeld voor montage op met papier beklede gipsplaten. Als het product moet worden gemonteerd op andere materialen zoals composiet-, gipsvezel- of op cement gebaseerde platen, moet het oppervlak worden behandeld met een geschikte hechtprimer. De hechting aan andere materialen dan met papier bekleed gips moet altijd worden gecontroleerd voor het gebruik. De oppervlakken waarop de hoekbeschermer moet worden gemonteerd moeten droog en stofvrij zijn. De temperatuur mag bij montage niet lager zijn dan 10 °C.

De hoekbeschermer moet worden geplaatst bij een relatieve luchtvochtigheid tussen 30% en 70%.

HANTERING

Draag handschoenen bij het stucen. Draag bij het schuren een mondkapje en oogbescherming om te voorkomen dat u last krijgt van stof. Overige lokale regelgeving moet altijd worden nageleefd.

WERKWIJZE

1. Knip de hoekbeschermer op de gewenste lengte met een gewone schaar. De hoekbeschermer moet 3-5 mm korter worden geknipt dan de hoek waarop hij moet worden gemonteerd, om te voorkomen dat er spanning op komt te staan.
2. Verwijder de beschermfolie volledig voorafgaand aan de montage. De beschermfolie heeft een ongelijmde rand, een zogenaamde fingerlift, aan de binnenkant om het verwijderen gemakkelijker te maken.
3. Begin de montage door het ene uiteinde van de hoekbeschermer symmetrisch over de hoek te plaatsen waar de montage begonnen wordt. Druk de hoekbeschermer op de hoek en druk de randen van de beschermer tegen het gips voor een goede hechting.
4. Ga vervolgens verder door de hoekbeschermer geleidelijk tegen de hoek te drukken en de randen tegen het gips over de volledige lengte van de hoek. De hoek kan nu worden gestuct.
5. Gebruik altijd een CE 13963 plamuur met hoog hechtend vermogen.

DROOGTIJD

De droogtijd is afhankelijk van onder andere de ondergrond, de dikte van de laag, temperatuur en luchtvochtigheid.

MATERIAALVERBRUIK

Bij stucen op gipsplaten:
circa 0,2 liter/meter.

OPSLAG

Het product droog bewaren. Als het product wordt opgeslagen in koude ruimtes moet het voor gebruik eerst 24 uur worden bewaard op kamertemperatuur.